

Entretien

Remplacer les rondelles d'éclairage

! IMPORTANT :

TOUJOURS DÉCLANCHER L'INTERRUPTEUR PRINCIPAL AVANT D'ENTREPRENDRE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN SUR L'APPAREIL.

- 1** Assurez-vous que la hotte de cuisinière est débranchée ou fermez le disjoncteur.
- 2** Retirer les filtres, appuyer sur le ressort, retirer la rondelle DEL et la débrancher.

! MISE EN GARDE : LA RONDELLE PEUT ÊTRE CHAUDE. N'ENLEVER LA RONDELLE QUE LORSQU'ELLE EST ENTIÈREMENT FROIDE!

- 3** Remplacer l'ampoule par une ampoule à DEL. Brancher une nouvelle rondelle et l'enfoncer dans le panneau.
- 4** Ouvrir le disjoncteur et hotte pour tester le fonctionnement.

