HOTTE DE CUISINIÈRE
INSTRUCTIONS DE L'UTILISATEUR

MODÈLE:
Ilôt
Pyramide 36 po.
600 PCM

INSTRUCTIONS IMPORTANTE DE SÉCURITÉ
Lisez attentivement l'information importante suivante concernant l'installation, la sécurité et l'entretien.
Gardez des instruction pour référence future.

08/23/2012

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'UTILISEZ PAS CETTE HOTTE DE CUISINIÈRE AVEC TOUT APPAREIL DE CONTRÔLE DE VITESSE À SEMI-CONDUCTEUR.

DESTINÉ À LA CUISSON DOMESTIQUE SEULEMENT !

ATTENTION :

- Ayez un détecteur de fumée dans votre cuisine et changez les piles fréquemment, c.-à-d. au printemps et à l'automne, lorsque vous avancez ou reculez l'heure.
- Ne laissez jamais les brûleurs de la cuisinière à un réglage élevé sans surveillance. Les casseroles qui renversent peuvent causer de la fumée et les retombées graisseuses peuvent s'enflammer. Faites seulement chauffer de l'huile lentement ou à des réglages à moyen ou bas.
- Lorsque vous cuisinez avec des réglages élevés, placez toujours la hotte à « ON » (ouvert), surtout si vous planifiez de faire une flambée.
- Ne laissez pas la graisse s'accumuler sur le ventilateur ou le filtre. Nettoyez souvent.
- Prenez l'habitude d'utiliser des casseroles et poêles qui sont de la bonne dimension pour les brûleurs de la cuisinière.

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES PAR LE FEU :

- PREMIÈREMENT, pour prévenir les brûlures, ÉTOUFFEZ les flammes avec un couvercle à rebords ou une plaque de métal, c.-à-d. une plaque à cuisson, ENSUITE fermez le brûleur. Si les flammes ne sont pas étouffées, ÉVACUEZ et appelez le 911. Un feu peut doubler de volume en 2 à 3 minutes.
- NE PRENEZ JAMAIS UNE CASSEROLE OU UNE POÊLE AVEC UN CONTENU EN FLAMME. Peut importe ce que vous utilisez pour protéger vos mains, c.-à-d. mitaines pour le four ou une serviette, cela pourrait prendre feu.
- ÉTOUFFEZ LES FLAMMES, N'UTILISEZ PAS D'EAU ou un tissu mouillé tel qu'une serviette, puisque cela peut causer une explosion de vapeur qui vous brûlera.
- Utilisez un extincteur d'incendie SEULEMENT si vous savez déjà comment l'utiliser et que vous êtes certain qu'il est de Classe ABC, si le feu est petit et contenu, si le service d'incendie est en route et si votre dos est vers une sortie pour que vous puissiez vous échapper si votre tentative pour vaincre le feu échoue.

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, OU DE BLESSURES, OBSERVEZ LES INSTRUCTIONS SUIVANTES :
EXIGENCES : 120 V, 60 Hz, 15 A circuit de mise à la terre

- **Attention :** Cette hotte de cuisinière est pour une utilisation de ventilation générale seulement. Ne l'utilisez pas pour évacuer des matériaux dangereux ou des vapeurs explosives.
- Utilisez cette hotte de cuisinière correctement et seulement pour la cuisson domestique, comme prévu par le fabricant. Contactez le fabricant ou le distributeur pour toute question.
- Le cadrage de la structure, le travail d'installation et le raccordement électrique doivent respecter tous les codes et normes applicables, incluant ceux pour la construction à l'épreuve de l'incendie, et doivent être réalisés par une ou des personnes (s) compétentes (s).
- Suivez la ligne directrice et les normes de sécurité du fabricant de l'équipement de chauffage tells que ceux publiés par :
  - L'Association canadienne de sécurité incendie (ACSI), et l'Institut de chauffage, réfrigération et air conditionné du Canada (ICRA), et les autorités du code locales.
  - L'Association Nationale de protection incendie (ANPI) et l'Association Américaine pour les ingénieurs en chauffage, réfrigération et air conditionné (AAICRA) et les autorités du code locales.
- AVANT de raccorder, faire l'entretien ou le nettoyage de cette hotte de cuisinière, assurez-vous que le courant est fermé au panneau électrique de service et afin d'éviter que le courant ne soit ouvert par accident bloquez l'interrupteur ou mettez une affiche ⚠ sur le panneau. Idéalement, le panneau de service devrait être verrouillé.
- Pour prévenir le risque d'incendie ou la contre-explosion, il est nécessaire d'avoir suffisamment d'air pour une combustion adéquate et une évacuation des gaz à travers le conduit de cheminée de l'équipement à combustible.
- Les ventilateurs à conduit doivent toujours être ventilés à l'extérieur pour une meilleure performance et sécurité ; l'air de décharge doit être dirigé sur l'extérieur du bâtiment. Suivez les lois locales applicables pour une évacuation d'air externe.
- La hotte a été conçue pour enlever les odeurs de cuisine, toute autre utilisation additionnelle est considérée comme non prévue.
- Faites attention lorsque la hotte fonctionne simultanément avec un foyer ouvert ou un brûleur puisqu'ils dépendent sur l'air dans l'environnement et sont propulsés autrement qu'avec l'énergie électrique, puisque la hotte de cuisinière retire l'air de l'environnement, laquelle est nécessaire pour un brûleur ou un foyer pour la combustion.
- Aérez la pièce si d'autres appareils qui ne sont pas propulsés par le courant électrique sont utilisés pendant que la hotte fonctionne
- Ne laissez pas la hotte de cuisinière en marche si elle n'est pas utilisée.
- Vérifiez constamment la friture pour prévenir l'huile surchauffée de devenir un risque d'incendie.
- Ne vérifiez pas l'état des filtres pendant que la hotte de cuisinière fonctionne.
- Ne touchez pas les ampoules de la lumière après avoir utilisé l'appareil.

SÉCURITÉ D'INSTALLATION & UTILISATION et ENTRETIEN

SÉCURITÉ D`INSTALLATION

- Lorsque vous coupez ou perforez un mur ou plafond, n'endommagez pas le filage électrique et d'autres services publics cachés.
- L'appareil doit être installé à une hauteur minimum de 61 cm (24 Po) d'une cuisinière électrique, ou 76 cm (30 Po) d'une cuisinière à gaz ou combiné.
- Ne branchez pas le conduit d'échappement de la hotte de cuisinière au même conducteur utilisé pour faire circuler l'air chaud ou pour évacuer les fumées d'un autre appareil propulsé par une autre source qu'électrique.
- Ne pas ventiler de l'air d'échappement dans les espaces à l'intérieur des murs ou plafonds ou dans les greniers, vides sanitaires ou garages.
- L'installation de connexions électriques et de mise à la terre doit se conformer aux codes locaux applicables. Afin de réduire le risque d'incendie et d'évacuer correctement l'air, assurez-vous de canaliser l'air à l'extérieur.
- Une installation convenable est la responsabilité de l'installateur.
- La défaillance du produit imputée à une installation incorrecte n'est pas couverte sous la garantie.

UTILISATION ET ENTRETEN

Débranchez la hotte ou fermez le disjoncteur avant d'effectuer des tâches d'entretien.

- Il est recommandé d'ouvrir la hotte avant la cuisson.
- Il est aussi recommandé de laisser la hotte fonctionner pour 10 minutes après que la cuisson est terminée afin d'éliminer complètement les vapeurs de cuisson et odeurs.
- Le fonctionnement adéquat de la hotte de cuisinière est conditionné par la régularité des tâches d'entretien.
- Nettoyez le ventilateur et les autres surfaces de la hotte de cuisinière régulièrement en utilisant un linge humide avec de l'alcool à brûler ou un détergent liquide non abrasif. N'utilisez pas des produits nettoyants avec des ingrédients combustibles tels que l'alcool, le benzol, l'éther ou l'acétone parce qu'ils peuvent exploser.

ÉCLAIRAGE

- Cette hotte de cuisinière nécessite quatre ampoules halogènes (G4, 12 Volts, 20 Watts max).
- Avant d'entreprendre tout remplacement, débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique.
- Remplacez la lumière avec une qui possède les mêmes caractéristiques, autrement ceci peut causer des dommages sévères au système électrique.
- **Attention :** les ampoules de lumières peuvent être chaudes !

FILTRES EN MÉTAL ANTI-GRAISSE

- Les filtres en métal anti-graisse amassent les particules de graisse des vapeurs qui se développent durant la cuisson ; par conséquent, ils sont susceptibles de ce boucher selon la fréquence d'utilisation de l'appareil.
- Afin de prévenir le risque d'incendie, il est recommandé de nettoyer le filtre tous les 2 mois, selon les instructions suivantes :
  - Retirez les filtres de la hotte de cuisinière et lavez-les dans une solution d'eau et d'un détergent liquide neutre, en les laissant tremper.
  - Rincez soigneusement avec de l'eau chaude et laissez-les sécher.
  - Les filtres peuvent aussi être lavés dans un lave-vaisselle.
- La couleur des panneaux d'aluminium peut s'altérer après plusieurs lavages.
- Ceci ne doit pas générer une plainte d'un client ou le remplacement des panneaux.

FONCTIONNEMENT DU PANNEAU DE CONTRÔLE

Contrôle électronique avec minuterie



Augmenter la vitesse | Diminuer la vitesse | Minuterie | Lumière

A- Lumières:

- Pressez la clé une fois et les lumières s'allument.
- Pressez la clé une 2e fois et les lumières se ferment.

B- Moteur:

- Pressez la clé et le moteur commence à fonctionner à une Basse vitesse ;
- Pressez la clé une fois de plus et le moteur commencera à fonctionner à vitesse Moyenne;
- Pressez la clé une fois encore et le moteur commencera à fonctionner à Haute vitesse ;
- Pressez la clé de diminution , le moteur commencera à diminuer à une vitesse plus basse, lorsqu'il diminue à la vitesse zéro, le moteur s'arrête (puissance fermée).

C- Minuterie:

- La minuterie permet au moteur de fonctionner durant une période de temps prédéterminé et de s`arrêter automatiquement.
- Pressez la Clé de minuterie lorsque le moteur fonctionne. Il y a un délai de temps de 5 min, lorsque ce temps est écoulé, le moteur s'arrêtera.

INSTALLATION

PRÉPARATION

A : GÉNÉRAL

- Déballez soigneusement la hotte, mais ne retirez pas les films protecteurs avant la fin de l'installation pour éviter des dommages accidentels ou des égratignures. Placez les filtres à un endroit sûr pour les mêmes raisons.
- Vérifiez les dommages et étendez les pièces et morceaux de la hotte.
- Les hottes de cuisinières ne sont pas munies de vis de mur ou de plafond, puisque le type de structure détermine le type de vis.
- Vérifiez que vous avez les bons outils. En plus d'outils de marquage et de mesures, marteau, tournevis, pinces et ciseaux, vous pourriez avoir besoin de bigue et d'un dénudeur de fils. Des lunettes de sécurité sont recommandées.

B : CONNEXION ÉLECTRIQUE

- Cette hotte de cuisinière doit être reliée à un circuit de connexion à la terre. Si le filage de l'habitation n'est pas à 2 deux fils avec un fil de connexion à la terre, le fil de connexion à la terre doit être fourni par l'installateur.
- Installez une boîte de prise de courant 5,08 X 10,16 cm (2 " X 4 ") et un réceptacle de mise à la terre à 3 lames de 125 volts, 15 AMP.
- Utilisez des écrous pour brancher le fil de connexion à la terre d'entrée, le neutre et le chaud.
- Poussez les fils dans la boîte de jonction et replacez le couvercle. Assurez-vous que les fils ne sont pas coincés.

C- DISTANCE D'INSTALLATION

- La hotte devrait être placée à un minimum de :
  - 61 cm (24 ") pour une surface de cuisson électrique
  - 76 cm (30 ") pour une surface de caisson au gaz

INSTALLATION

Les hottes de cuisines d'ilôt peuvent être évacuées à extérieur ou l'air d'échappement peut être recirculé à l'intérieur.

INSTALLATION À CONDUIT (MODE D'ÉCHAPPEMENT) (Pics 7a et 7b)

- Dans les modèles de hotte en mode d'échappement, les vapeurs de cuisine sont purifiées par les filtres en métal anti-graisse et amenées à l'extérieur à travers un système de conduit.
- Pour débuter, choisissez où les gaines devront passer entre la hotte et l'extérieur de votre maison. Le plus droit et le plus court sont le parcours des conduits, la plus efficace est la performance.

MODE D'INSTALLATION À RECIRCULATION (Pic 8)
Note : ce mode s'applique uniquement aux modèles cheminées

- Les vapeurs de cuisine sont purifiées par les filtres en métal anti-graisse et un filtre à charbon actif, puis retransmises dans la cuisine. Afin de transformer votre hotte de cuisson d'une version à échappement à une version à recirculation, vous devez acheter l'ensemble de recirculation séparément et ensuite effectuer les instructions d'installation incluses dans l'ensemble.

⚠ POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, UTILISEZ SEULEMENT DES GAINES EN MÉTAL.

Note : les hottes démontrées dans ce manuel sont génériques pour représenter tous les modèles.

Pic 7 a



Pic 7 b



Pic 8



INSTALLATION

(Note: Plus d'un installateur est recommandé.)

1). Le plafond doit être capable de supporter au moins 40 kg (88 lb.) de poids et l'épaisseur du plafond doit être d'au moins 30 mm (1,18 po.)
2). Percez 1*170 mm (6,7 ″) trou circulaire dans le plafond.
3). En ligne avec le panneau qui pend, percez 12 trous dans le plafond. (voir image 24)
4). En utilisant les vis appropriées, attachez le panneau qui pend au plafond.
5). Utilisez les vis et noix appropriées avec une rondelle pour attacher l'angle de fer dans le panneau qui pend. (voir image 24)
6). Calculez la longeur totale de l'angle de fer requis afin que l'angle de fer qui chevauche ne soit pas moins de 100 mm et que la distance du bas de la hotte de cuisinière et de la surface de cuisson est quelque part entre 61 à 76 cm (24 à 30 po.).
7). Attachez les 2 sections de l'angle de fer ensemble pour chaque coin en utilisant les vis plates appropriées et des noix avec un joint d'étanchéité.
8). Laissez le tuyau du conduit aller à l'intérieur à travers le trou de 170 mm (6,7 "). (voir image 25)
9). Attachez le haut de la cheminée extérieure au panneau qui pend en utilisant les vis plates appropriées. (voir image 26)
10). Installez la prise de courant sur le dessus de la hotte en utilisant les vis fournies (voir image 27)
11). Attachez la hotte à l'angle de fer en utilisant les vis plates appropriées. (voir image 28)
12). Placez le tuyau extensible sur la prise de courant (voir image 29)
13). Après vous être assuré que toutes les choses sont correctes, laissez tomber la cheminée extérieure. (voir image 30)
L'installation est terminée.


Pic 24


Pic 25


Pic 26


Pic 27


Pic 28


Pic 29


Pic 30

LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR DES DOMMAGES ÉVENTUELS CAUSÉS PAR UN MANQUEMENT AUX RÈGLES ÉNONCÉES CI-DESSUS ⚠

NOTES