





Ancona Chef 30 inch Induction Cooktop  
 Ancona Chef table de cuisson à induction 30 po



Unit/Unité	A		B		C	D		E	F	G
	Min	Max	Min	Max	Min	Min	Max	Min	Min	Min
Inch/Pouce	28 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>	29 <sup>9</sup> / <sub>32</sub>	19 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	20 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	13/ <sub>16</sub>	24	30	4 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>	11/ <sub>2</sub>	24
mm	735	744	505	510	20	610	762	125	38	610

**Note:**  
 Allow 2" (5 cm) space below the armored cable opening to clear the electric cable and allow space for installation of the junction box on the wall at the back of the cooktop.  
 Prévoir un espace de 2" (5 cm) sous l'ouverture du câble blindé pour dégager le câble électrique et pour permettre un espace pour l'installation de la boîte de jonction sur le mur derrière la plaque.